



# RENOVATION PERFECTION

## PODOVI & STEPENICE



### PODRUČJE PRIMJENE

**Podovi i stepenice**  
Drvo, parketi, laminati

### Podne pločice

Gres, porculanske, keramičke,  
emajlirane, mramor, granit,  
mozaik

### BOJA ZA RENOVACIJU PODOVA & STEPENICA



0.75L – 2L



**TRAJNA IZDRŽLJIVOST  
KERAMIČKA TEHNOLOGIJA**

- **Direktno na parket, laminat, podne pločice**
- **Visoka otpornost na habanje**

### TON KARTA

Saten odsjaj

Bijela

Bijeli  
papar

Titan

Marengo  
siva

Tamni  
grafit

Taupe



### TEHNIČKI PODACI:

0.75L = ± 7.5m<sup>2</sup>  
(0.75L = ± 3.75m<sup>2</sup>  
ZA 2 SLOJA)

2L = ± 20m<sup>2</sup>  
(2L = ± 10m<sup>2</sup>  
ZA 2 SLOJA)

3 h

Sušenje između slojeva

Voda

Čišćenje alata

24 h

Potpuno suho

### ALATI:



Lopatica ili mješač  
boje



Kist zaobljenog šiljastog vrha  
(za kutove, uglove i neravnine)



- Flok valjak (za podne pločice)
- Velur valjak (za drvene podove)

### PRIPREMA

**PRIPREMA površine je OBAVEZNA faza rada. Podloga mora biti čista, čvrsta, odmašćena, suha i neljušteća. KLJUČNO je podlogu dobro očistiti pranjem s alkalnim sredstvom za čišćenje u kućanstvu (npr. Kristalna Soda za pranje).**

- Laminati, lakirano i obojeno drvo u dobrom stanju: dobro oprati, odmastiti, temeljito isprati čistom vodom i ostaviti da se potpuno osuši, lagano obrusiti brusnim papirom (200) pa potpuno ukloniti prašinu.
- Sirovo drvo hrast i kesten: kao temeljni premaz nanosite odgovarajući prajmer za blokiranje tanina.
- Podne pločice: dobro oprati, pojačano fuge, pa temeljito isprati čistom vodom, ostaviti da se potpuno osuše.
- Ranije obojene podne pločice u dobrom stanju: oprati, odmastiti, pojačano na fugama, temeljito isprati čistom vodom i ostaviti da se potpuno osuše, lagano obrusiti brusnim papirom (240) i potpuno otprašiti.
- Ranije obojene podne pločice u istrošenom ili lošijem stanju: izbrusiti brusnim papirom (prvo s 60 zatim sa 120) do izvorne podloge od neobojene pločice pa potpuno otprašiti. Oprati, temeljito isprati čistom vodom i ostaviti da se potpuno osuše.

### NANOŠENJE

Boju nanositi na sobnoj temperaturi između 12 i 25 °C, u prozračnoj prostoriji bez propuha. Zaštitnom trakom zaštitite rubno sve površine koje ne želite obojiti.

1. Ispraznite kapsulu Additiv System (koja se nalazi ispod poklopca kantice) u boju. Miješajte boju 5 minuta, radeći kružno lopaticom oko dna posude da se dobro promiješa.
2. Počnite s nanošenjem po rubovima prostorije i fugama s kistom, pa odmah nastavite po cijeloj površini s valjkom. Nanesite boju potezima valjka u križ, zadnjim potezom uvijek u istom smjeru. Ne radite eventualne popravke dok se boja suši. Ne nanosite drugi sloj boje dok se prvi ne osuši 3 sata, pa tek tada na isti način nanosite i drugi sloj. Uklonite zaštitnu traku odmah nakon bojenja.

Nakon dodavanja sadržaja kapsule u boju, ista se mora upotrijebiti unutar 10 dana kako bi se zadržalo njeno optimalno prijanjanje i učinak.

### V33 SAVJETI

- Za čišćenje obojene površine koristite neagresivna sredstva za čišćenje i neabrazivne spužve.
- Premaz dobiva puna svojstva i postojanost nakon 20 dana od nanošenja, a do tada obojenu površinu treba zaštititi od udaraca, ogrebotina, mrlja i čišćenja.
- Za boje koje su kontrastne u odnosu na boju podloge možda će trebati nanijeti dodatni sloj boje.
- Kod pripreme za bojenje podnih pločica, nakon početnog čišćenja pranjem, preporuča se (nije obavezno) koristiti V33 Čistač Podova, radi dodatnog poboljšanja prionjivosti boje na podlogu.